
HIACHI

彩色液晶電視機

C15-LC800SNT C20-LC800SNT

田田田田



使 用 說 明 書

尊敬的用戶:

承蒙購買本公司的產品,請讓我們借此機會向您表示誠摯的謝意。我們鄭重 地向您建議:請妥善保管本説明書以備隨時查閱,在動手操作本液晶電視/ 顯示器之前,請仔細閱讀本使用説明書內的操作指引及警告,**並遵守產品和 說明書上的所有警告標示**。

有時液晶電視/顯示器上可能會有輕微的紅、緑、藍、白或黑色的點,這是正常的現象,不會對產品的性能造成影響,請不必對此擔心。

商標信息



此產品經BBE公司授權制造。

根據USP4638258, 5510752及5736897條例 而獲得BBE Sound公司的特許。BBE及BBE 標志乃BBE Sound公司之注册商標。

目 錄

重要安全指引。	5
檢查附件	7
控制功能及位置	8
遥控器 前面板控制·······	8 10
安裝與連接	11
電池安裝	11
適配器安裝注意事項	
连接您的液晶电视/显示器	12
基本操作	13
開機及待機	13
静音功能	13
TV(電視)/ VIDEO(視頻) 選擇	13
菜單選擇	13
電視制式選擇	13
電視設置	14
菜單設置	14
圖像	14
搜台	15
	
用户	17
連接外部設備	18
圖像	18
聲音	18
用户	18

目 緩

電腦連接	19
亮度	19
對比度	20
時鐘	20
相位	21
OSD (屏幕顯示位置)	21
AUTO (自動調整)	22
色温	22
水平位置	
垂直位置	
信息	24
RESET(重置)	24
EXIT(退出)	24
聲音調節	- 25
聲音菜單	25
聲音模式	26
NICAM/A2 Stereo接收(可選的)	26
圖文廣播功能(可選的)	27
顯示圖文	27
	21
選擇圖文頁······	27
選擇圖文頁	27
選擇圖文頁	27 27
選擇圖文頁 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	27 27 27
選擇圖文頁	27 27 27 27 27
選擇圖文頁	27 27 27 28 28
選擇圖文頁	27 27 27 28 28 28
選擇圖文頁	27 27 27 28 28 28 28
選擇圖文頁	27 27 27 28 28 28 28
選擇圖文頁	27 27 27 28 28 28 28
選擇圖文頁	27 27 28 28 28 28 28
選擇圖文頁	27 27 27 28 28 28 28 28

重要安全指引



警告

胃電危險 切勿打開



爲了防止觸電,切勿打開外 殼,裏面没有可供用户維修 的部件。如需維修,請找合 格的維修人員。



三角形内帶有閃電的 標志是提醒用户注意 在產品内部有未被封 閉的危險電壓, 該電 壓值足以對人體構成 電擊危險。




三角形内帶有感嘆號 的標志是提醒用户注 意隨產品所附帶的印 刷品中有重要的使用、 維修、服務的説明。

- ② 連接交流電源綫之前,請確保適配器所指定的電壓與本地電源電壓一致, 如果您不能確認所使用的供電電源的種類, 請向當地供電部門查詢。
- ◎ 不要在產品開口處插入任何物品,否則可能有觸電危險。
- 為免觸電事故發生,切勿試圖觸摸液晶電視/顯示器內部。只有合格的維修人員才可打開液晶電視/顯示器。
- 如果電源綫已經破損,請立即停止使用此液晶電視/顯示器。請勿在電源綫上放置任何東西,電源綫應安置在不容易被踩踏的地方。
- ◎ 從插座上拔下插頭時應手握插頭, 而不是電源綫
- 本產品上的開口是爲通風而設的。爲免過熱,請勿堵塞或覆蓋這些通風孔,也不要在床、沙發、毛毯或其它表面松軟的物體上使用本產品,否則有可能會堵塞液晶電視/顯示器下部的通風孔。如果將液晶電視/顯示器置于書架或其它封閉的地方,一定要提供足够的通風條件。
- 不要在高温高濕的環境下使用本產品。


- 請勿在近水處(如厨房、近游泳池等處)使用本產品,勿讓任何液體滴入或噴灑于本產品上。如不慎有液體落入本產品,請立即拔除電源綫并聯系合格的維修人員維修。
- ◎ 请勿将本产品置于不稳固的手推车、电视架、三脚架、桌面或地面上。 滑落、撞击或刮擦都可能对产品造成损坏。使用酮类液体(如丙酮)、 乙醇、甲苯或氯化物等化学品清洁本机表面都会对本机造成损坏。
- 請將本産品置放于靠近交流電源插座的地方。墻上插座、延長綫過載都會引起火灾或觸電的發生。
- 如果產品掉落或受損,請立即把電源綫從墻上插座上拔除,并聯系合格的維修人員修理。
- ◎ 爲了確保本産品的安全,在雷雨天,請拔除電源綫及天綫連接器。
- ◎ 請特别注意保護本産品的液晶顯示屏,以免影響本産品效果。
- ◎ 如果本產品不能正常工作,或發現本產品發出任何异味或异響,請立即 拔除電源插頭并聯系合格的維修人員。
- ◎ 温度過高容易造成機器故障,因此請勿在陽光直射處使用本產品,并確保本產品遠離散熱器、火爐、壁爐和其它熱源。
- ◎ 在長時間不使用本産品時,請拔除電源插頭。
- ◎ 爲防止火灾、觸電及惱人的干擾, 建議僅使用推薦的附件。
- ② 若依照"**故障分析與處理**"進行檢查后,機器仍無法正常工作。請拔除電源插頭并聯系合格的維修人員進行修理。千萬不要嘗試自行修理。
- ◎ 進行維修前,請先拔除電源插頭。
- 確認維修人員所更换的爲被推薦或與原部件性能相同之零部件、未經認可的替代品可能會引起火灾、觸電或其它危險。
- ② 在產品維修、保養工作完成后,請要求維修人員執行例行的安全檢查, 以確保該產品已處于正常的運行狀態。

檢查附件

請檢查并確認所提供的附件:



控制功能及位置




所有功能均可通過遥控器來控制。某些 功能也可通過前面板的按鍵來調節。

遙控器

- (待機)
 切換待機和開機狀態。
- TV/VIDEO(電視/視頻)
 選擇TV(電視),AV(視頻)(Video/S-Video/YUV)或PC(電腦)輸入信號。
- 3. 數字組鍵 直接選擇節目頻道數位。
- 4. 一/二位數頻道選擇 切換選擇一位或兩位數的節目頻道輸入。
- 5. **PICTURE**(圖像) 調整圖像控制 [brightness(亮度) / contrast(對比度) / color(色彩)]。
- 6. SYSTEM (制式) 調整彩色或聲音制式。
- 7. ◀ / ▶ (音量提升/下降) 提升或降低音量。 調整菜單設置。
 - ▲/▼(上/下節目頻道選擇) 選擇上一節目或下一節目頻道。 選擇菜單項目。
- MENU(菜單)
 在TV(電視)/AV(視頻)模式下,進入或退出菜單。
 在PC(電腦)模式下,確認選擇。
- MUTE (静音)
 打開或關閉聲音。
- 10.BBE 打開或關閉BBE音效。

控制功能及位置




- 11. RECALL (屏顯) 顯示頻道設置信息。
- **12. MODE**(圖像模式) 選擇圖像的模式 [USER(用户)/SOFT (柔和)/DYNAMIC(動態)/STANDARD (標准)]。
- 13. RETURN (回看) 返回前一次播放的節目頻道。
- 14. SOUND (聲音模式) 選擇聲音模式 [HALL (音樂廳) / CHURCH (教堂) /STEREO (立體聲) /WIDE (廣場)]。
- **15. NICAM/A2** 切换NICAM, A2和MONO的音效輸出。
- 16. TELETEXT (圖文廣播)組鍵 (可選的) 這些組鍵僅可用于一些帶圖文廣播 播放功能的產品上。詳細操作説明 請參閱本手册中"**圖文廣播功能**"。

控制功能及位置

前面板控制

本液晶電視/顯示器可讓您輕易地對顯示圖像、效果進行調整。使用這些按鍵進行調整時,屏幕上會顯示所調整的參數值。



- 1. TV/VIDEO: 選擇TV(電視), AV(視頻) (Video/S-Video/YUV) PC (電腦) 輸入信號。
- 2. MENU: 進入或退出菜單。
- 3. CH- : 收看電視節目時,接此鍵可選擇上一頻道的節目。在主菜單中,

按此按鍵可向下選擇菜單項目。

4. CH+ : 收看電視節目時,按此鍵可選擇下一頻道的節目。在主菜單中,

按此按鍵可向上選擇菜單項目。

- 5. VOL-:减少或調整所選菜單的設定值,或降低音量調節。
- 6. VOL+:增加或調整所選菜單的設定值,或增加音量調節。
- 7. POWER ①:切换開機和待機狀態。
- 8. 電源指示燈: 當液晶電視/顯示器處于待機狀態時, 電源指示燈變爲緑色。

當機器處于開機狀態時、電源指示燈熄滅。

9. 遙控接收器: 遥控器紅外綫接收器。


注意:

在PC(電腦)模式下超過20秒無信號輸入或在TV(電視)/AV(視頻)模式下超過15分鐘無信號輸入,本機將會自動切换至待機狀態,此時電源指示燈會亮起緑色。如果您想再次開機,請按前面板上的POWERO鍵或遥控器上的O鍵。

電池安裝

The first water winds and the first

安裝電池時,應當留意遥控器上正確的電極(+)、(-)標示,如下圖:



關于電池

- ◎ 如果遥控器在與機器近距離的地方都無法工作,請重置電池。
- ◎ 請使用型號爲UM-4 (AAA) 的電池。

注意:

- ◎ 請勿使用充電(鎳鍋)型電池。
- ◎ 勿對電池進行充電、短路、分解、加熱或將其投入火中。
- ◎ 勿摔落、踩踏或撞擊遥控器。否則,可能會損壞部件或導致故障。
- 勿新舊電池混用。
- ② 如果打算長時期不使用遥控器時,請取出電池。否則,可能會因電解質 泄漏而導致功能失常,而且若與電解質接觸,還可能導致火灾。

警告


電池應放置于小孩觸拿不到的地方。如果不慎吞下電池,應迅速請內科醫生協助治理。

適配器安裝注意事項

and the many the second of the

- 確認所提供的附件中已包含有電源綫和適配器。
- 使用其它規格的適配器可能會導致故障的發生。

連接您的液晶電視/顯示器



- 1.75歐姆的天綫輸入插座
- 2. 耳機插座
- 3. AUDIO IN (聲頻輸入)連接端
- 4. VIDEO IN (視頻輸入)連接端
- 5. DCIN (電源輸入) 連接端
- 6. S-VIDEO (S視頻輸入) 連接端
- 7. Y/Cb/Cr (YUV) (色差輸人) 連接端
- 8. VGAIN (D-SUB 15 針)連接端

注意:

- 1 澳大利亞的用户: 請安裝符合AS 1417.1 安全標準的外部天線。
- 2. 把電源線連接到電源適配器上,並將電源適配器插頭插入液晶電視/顯示器背后的DCIN(電源輸入)端口。(15":12V, 20":19V),
- 3 若液晶電視/顯示器與單聲道設備連接時, 請把單聲道設備的音頻輸出線連接至L/MONO端,

連接其它設備時應注意事項:

- 1 使用外部設備與本液晶電視/顯示器連接時,請細讀此外部設備的使用説明書。
- 2. 在進行連接之前, 請關斷液晶電視/顯示器及外部設備的電源,
- 3. 請確認所有輸入和輸出端均已正確連接,

開機和符機

Butter Total

- 1. 按前面板上的電源鍵切換開機和待機。
- 2. 若機器處于待機狀態、按遥控器上的 υ 鍵打開機器。
- 3 再按遥控器上的 O 鍵、機器會再次返回待機狀態。

注意:

在正常通電且機器處于開機狀態下, 斷開主機電源再接上, 機器將會自動處于待機狀態。

静音功能

Approximate the fall to better or a see the

按MUTE鍵, 聲音輸出被關閉, 同時政符號顯示于屏幕上。再按一次MUTE鍵, 則取消静音功能。

TV(電視)/VIDEO(視頻) 選擇

The contract of the contract o

連續按 TV/VIDEO鍵,可依次選擇TV(電視),AV(視頻) (Video/S-Video/YUV)或PC(電腦)模式。

菜單選擇

米里透锌

按MENU鍵、相應的菜單項便會顯示于屏幕上。

注意: 對于TV(電視),AV(視頻) (Video/S-Video/YUV) 或PC(電腦) 等不同信號源,會有不同的菜單顯示。

電視制式選擇

SYSTEM鍵可讓您選擇你所需要的彩色制式和聲音制式。

- 1 連續按SYSTEM鍵選擇需要的制式。第一次按此鍵,彩色制式顯示于屏幕上,再按一次此鍵,聲音制式顯示于屏幕上。
- 2. 按 ◀/▶ 鍵選擇需要的制式。在彩色制式裏,您可根據所接收的信號選 擇PAL,SECAM或者NTSC模式。完成彩色制式后,你可再按 次SYSTEM 鍵選擇合適的聲音制式。在聲音制式裏,你可選擇I,BG,DK和M。

菜單設置

2. Comment of the com

在電視模式下,按面板或遥控器上的MENU鍵進入主菜單。

	The street of th	And the second s
	PICTURE	,
	TUNING	
b	SOUND	
•	CUSTOM	

按 ▲/▼ 鍵選擇需要的選項,按◀/▶鍵確認選擇并進入子菜單。

圖像

選擇 "PICTURE" 并按 ◀/▶鍵, 屏幕顯示如下:

	PICT	JRE
M	ODE	USER
\Delta		32
	[000000000]	32
	11111111111111111111111111111111111111	32
		0 '
	BLUE	ON

4種圖像模式(MODE)可被調整: USER (用户), SOFT (柔和), DYNAMIC (動態)和STANDARD (標准)。按 ◀/▶鍵選擇喜歡的圖像模式。按 ▲/▼鍵選擇你想要調整的項目,然后按 ◀/▶鍵進行調整。SOFT (柔和), DYNAMIC (動態)和STANDARD (標准)均爲工廠預置的圖像模式。如果你要在這些模式下調整任何項目 (如亮度,對比度等),所調整的項目值將會自動被記憶在USER (用户)模式。(你也可以通過遥控器上的PICTURE鍵或MODE鍵選擇這些設定。)

圖標	名稱	描述
\ \	亮度	調整顯示亮度。
	對比度	調整亮色與暗色的對比度。
3	色彩	調整顏色的飽和度。
	色調	當機器處于NTSC制式時,調整顏色的色調。 注意:在其它制式中,色調圖標將不會顯示在菜單上。
	藍背景	選擇打開或關閉藍背景。在藍背景開的狀態下,當無電視信號接收時,屏幕背景變爲藍色。

搜台

the strength of the second

and the second of the second o

在 i 菜單中,用▲/▼鍵選擇 "TUNING",用 ◀/▶鍵進入 "TUNE MENU", 屏幕顯示如下:

TUNE MENU	
AUTO	
MANUAL	
SORT	

A 按 ▲/▼鍵選擇 "AUTO",然后按◀/▶鍵進入 "AUTO SEARCH" 菜 單。

AUTO SEARC	H
START	- A
	D: 0 0%
PRESS MENU TO ST	OP

按◀/▶鍵開始搜台。當地所有可用的電視頻道都可通過預先設定的自動搜台而被接收。對應的頻道號和掃描進度(0%~100%)會顯示在菜單上。

AUTO SEARCH
PLEASE WAIT
BAND VHF-L FIND: 1
PRESS MENU TO STOP

注意: 在選擇 "AUTO SEARCH"模式前, 請先根據當地制式選擇合適的彩色制式和聲音制式。 (有關彩色制式和聲音制式的選擇請參閱本説明書中"電視制式選擇"的説明,)

- **B** 你可選擇 "TUNE MENU" 菜單中的 "MANUAL" 來手動搜索喜歡的頻 道或對接收到的頻道進行微調。
- 1 按▲/▼鍵選擇至"MANUAL"處,并按◀/▶鍵進入子菜單。

MANUAL	UNE
PROGRAM	1
SEARCH	UP \
FINE	+
SKIP	OFF
SAVE	?

2 在 "MANUAL TUNE" 子菜單中, 你可通過▲/▼鍵選擇項目, 并按◀/▶ 改變項目。

項目	描述
PROGRAM	節目號。這裏有100個節目號 (0-99) 供您選擇。
SEARCH	您可通過 ◀/▶鍵向上或向下搜索喜歡的節目。當有頻道 被搜到時,搜索就會停止。在搜索過程中,按◀/▶鍵無 作用。
FINE	在信號弱或天綫裝置不良時,可能會造成某些頻道不能 很好地被接收,此時您可選擇 "FINE" ,并通過◀/▶ 鍵對所選頻道進行微調。
SKIP	通過◀/▶鍵設置跳台功能。設置爲 "ON"時,當您使用 ▲/▼鍵選擇頻道時,被設定的節目號會被跳越過去。不 過你可通過數字鍵直接選擇被跳選的頻道,所選頻道號 會以紅色顯示于屏幕上。
SAVE	完成 "MANUAL TUNE"的所有設置后,選擇至 "SAVE" 處,并按 ◀/▶鍵改變 "?" 爲 "✓" 來記憶您的設置。如果你想取消設置,可按MENU鍵返回上一級菜單。

ⓒ "SORT" 菜單可讓您對兩個預置頻道號進行交换。按▲/▼鍵選擇至 "SORT" 處, 然后按◀/▶鍵進入 "SORT" 子菜單。屏幕顯示如下:

	SORT
FROM	1
ТО	6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
STORE	?
DELETE	

按 ▲/▼鍵選擇可用的項目,按◀/▶鍵進行調整。

電視 製 置

選項	描述
FROM	用◀/▶鍵選擇你要交换的頻道號。
то	用◀/▶鍵選擇您想要的新頻道號。
STORE	用◀/▶鍵把 "?" 改變爲 "√" 來記憶設置。 按MENU鍵退出設置,并返回上一級菜單。
DELETE	選擇此項,當前節目號會被删除。

BOOKES TENIER REGISTRATION CONTRACTOR


音響

SOUND (聲音) 調節, 請參閱本説明書中"聲音調節"的説明。

用戶

用户菜單(CUSTOM)可讓你對OSD(屏幕顯示)語言或定時關機(TIMER)進行設定。

在主菜單下,按▲/▼鍵選擇 "CUSTOM",按◀/▶鍵進入 "SETUP" 菜單。



選擇屏幕顯示語言 🖸

按▲/▼鍵選擇至語言圖標,按◀/▶鍵選擇喜歡的屏幕語言。

定時關機設置 (2)

"TIMER"功能可使電視機在預設的時間后處于待機狀態。

按▲/▼鍵選擇至定時關機圖標,按◀/▶鍵選擇要設置的關機時間: 00,30,60,90 和120分鐘。選擇完成后,按MENU鍵退出。

注意: 最后1分鐘時, 屏幕上顯示 "1 MIN OFF"字樣。

運 佬 练 部 影 備

您可把DVD、攝像機等外接設備連接到帶VIDEO(視頻), S-VIDEO(S視頻)或YUV(色差)連接端的液

晶電視/顯示器上。

在AV(視頻) (Video/S-Video/YUV)模式下,你可按MENU鍵進入主菜單。

	AV MENU
	PICTURE
b	SOUND
C?	CUSTOM

圖像

在主菜單中,按▲/▼鍵選擇 "PICTURE",然后按◀/▶鍵進人 "PICTURE" 子菜單。您可以通過前面板或遥控器上的◀/▶鍵在USER(用户),SOFT (柔和),DYNAMIC(動態)和STANDARD(標准)之間選擇您喜歡的模式 (MODE)。在這些模式下,如果您想調整任何項目(如亮度,對比度等),調整后的參數值都將被記憶在USER(用户)模式裏。在AV(視頻)模式下,有5種彩色制式可供選擇: AUTO, PAL, NTSC (N3.58/N4.43)和SECAM。當彩色制式爲NTSC時,色調 ▲ 才可被調整并顯示于屏幕上。

PICTURE	
\$ MODE USER	32
110111111111111111111111111111111111111	32
MIMMIN	32
	0

音響

man to the section of the section of

THE 1811 A 1 7 1 1 1 1 1

The production of the producti

SOUND (聲音)調節,請參閱本説明書中"聲音調節"的説明。

用戶


在主菜單中,按▲/▼鍵選擇至 "CUSTOM",然后按◀/▶鍵進入子菜單,用 ◀/▶鍵選擇喜歡的屏幕語言。

注意: 在AV(視頻)無信號接收時,電視屏幕上會分別顯示 "VIDEO NO SIGNAL" (視頻輸入無信號), "S-VIDEO NO SIGNAL" (S視頻輸入無信號)或 "YUV NO SIGNAL" (分量色頻彩色輸入無信號)字樣,

清 心 独

當液晶電視/顯示器處于PC(電腦)模式時,您可以獲得以下調節功能。如果您的液晶電視/顯示器未與電腦連接,屏幕會顯示"PC NO SIGNAL"(電腦輸入無信號)字樣。

在PC(電腦)模式下,按MENU鍵進入主菜單。按▲/▼鍵選擇選項,然后按MENU鍵進入所選選項的子菜單。此時,所選項目欄會被加亮。




BRICHNESS

MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF

☆ 亮度

1. 在主菜單中,按▲/▼鍵選擇至亮度圖標。


2. 按MENU鍵進入子菜單。



- 3. 用 ◀/▶鍵調整亮度等級。
- 4. 按MENU鍵退出子菜單。

① 對比度


- 1 在主菜單中, 按▲/▼鍵選擇至對比度圖標。
- 2. 按MENU鍵進入子菜單。



- 3 用 ◀/▶鍵調整對比度等級。
- 4. 按 MENU退出子菜單。

LANGUAGE CASTOLINE FREE FREE FREE SE

- 1. 在主菜單中、按▲/▼鍵選擇到時鐘圖標。
- 2 按MENU鍵進入子菜單。




- 3. 用 ◀/▶ 鍵消除垂直干擾。
- 4. 按MENU鍵退出子菜單。

列 似 道 独

∼相位


- 1 在主菜單中,按▲/▼鍵選擇相位圖標。
- 2 按MENU鍵進入子菜單。



- 3 用 ◀/▶鍵消除水平干擾。
- 4. 按MENU鍵退出子菜單。

OSD (屏幕顯示位置)

- 1. 在主菜單中、按▲/▼選擇至OSD選項。
- 2. 按MENU鍵進入子菜單。
- 3. 用▲/▼選擇你想調整的OSD項目,并按◀/▶鍵進行調整。




項目	描述
H POSITION	調整OSD的水平位置。
V POSITION	調整OSD的垂直位置。
ENGLISH (或顯示爲其它語言)	選擇喜歡的屏幕顯示語言。
RETURN	退出子菜單。

克罗罗克 医

AUTO (自動調整)


- 1 在 F菜單中、按▲/▼鍵選擇至AUTO選項。
- 2. 按MENU鍵對垂直位置、水平位置、相位及時鐘進行自動調整。




Design and Analysis of the state of the stat

色温

- 1. 在主菜單中、按▲/▼鍵選擇至色温圖標。
- 2 按MENU鍵進入子菜單。
- 3 你可在三種色温值中選擇滿意的一種: 9300、8700、6500, 然后按MENU 鍵激活選擇。




4. 要選擇新的色温值,可按▲/▼鍵選擇至 "USER" 處進行調整,完成調整后選擇至 "RETURN" 退出。



水平位置


- 1. 在主菜單中,按▲/▼鍵選擇至水平位置的圖標。
- 2 按MENU鍵進入子菜單。



- 3. 按◀/▶鍵調整水平位置。
- 4. 按MENU鍵退出子菜單。

重直位置

- 1 在主菜單中,按▲/▼鍵選擇至垂直位置的圖標。
- 2. 按MENU鍵進入子菜單。




- 3 按 ◀/▶鍵調整垂直位置。
- 4 按MENU鍵退出子菜單。

1 信息

SAME ARELANDER AND ARE

- 1. 在主菜單中,按▲/▼鍵選擇至信息的圖標。
- 2 按MENU 鍵激活此功能。
- 3 屏幕顯示分辨率 (RESOLUTION)、水平頻率 (HORIZONTAL FREQUENCY) 和垂直頻率 (VERTICAL FREQUENCY) 的相關信息。




INFORMATION

RESET(重置)

重置功能 (RESET) 可讓你把所有設置設爲出廠時的默認值。

- 1. 按▲/▼鍵選擇此項。
- 2. 按MENU鍵把當前的所有設置重新設回出廠時的默認值。




RESET

EXIT (退出)

CONTRACTOR OF STATE OF

如果您想退出主菜單,請按▲/▼鍵選擇至此項,按MENU鍵確認選擇。



李音调饰

聲音菜單

您可通過"SOUND"菜單對BALANCE、BASS、TREBLE或BBE LEVEL進行調整。

在TV (電視) /AV (視頻) 模式下 [PC (電腦) 模式除外],按MENU鍵顯示主菜單。按▲/▼鍵選至"SOUND",按◀/▶鍵進入子菜單。

S	OUND -
BALANCE	0
BASS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TREBLE	. 0
BBELEVEL	0
BBE	OFF

用▲/▼鍵選擇您想調整的項目,按 ◀/▶鍵進行調整。

BALANCE: 調整左右喇叭的音量電平輸出。

BASS: 增强或降低低音效果。

TREBLE: 增强或降低高音效果。

BBE LEVEL: 調整BBE音效的電平輸出。

BBE: 打開或關閉BBE音效。此功能也可通過按遥控器上的BBE鍵來設定。

注意:

遥控器上的BBE鍵可在TV(電視)、AV(視頻)和PC(電腦)的所有模式下使用。

BBE音效處理技術不僅可以提高一般對白語音的清晰度,而且能够修復音樂通道的動態範圍,從而確保能够向我們提供卓越的音效效果。

聲音模式

在[TV(電視)/AV(視頻)/PC(電腦)]任何模式下,連續按SOUND鍵都可讓你依次改變聲音模式。這裏有4種聲音模式可供選擇: HALL(音樂廳), CHURCH(教堂),STEREO(立體聲)和WIDE(廣場)。你可根據你的喜好選擇一種你喜歡的模式。

NICAM/A2 Stereo 接收 (可選的)

如果你能够接收到帶NICAM/A2 STEREO信號的電視節目,那么你便可以接收到NICAM/A2 STEREO的音效。

- 1 當接收到的是NICAM/A2 STEREO信號時, 你可以通過遥控器上的NICAM/A2鍵選擇NICAM/A2 STEREO或者FM MONO。在立體聲信號較弱時, 本機會自動切換到FM MONO。(當接收到的信號爲NICAM/A2 STEREO時,符號 會顯示于屏幕上。)
- 2. 當接收到的是NICAM/A2 STEREO雙語信號時, 你可以通過遥控器上的 NICAM/A2鍵選擇NICAM DUAL II, NICAM DUAL II 或 A2 STEREO DUAL I, DUAL II或 MONO。選擇FM MONO時, 符號 ▽ 將會顯示于屏幕上。(當接收到的是NICAM/A2 STEREO雙語信號時, 符號I/II會顯示于屏幕上。)

注意:

- 1' NICAM/A2 STEREO 功能只能被設置于TV(電視)模式下。
- 2. 在NICAM接收信號微弱或接收條件差的情況下, 系統會自動切換到FM (BG, I, D/K) Mono (單聲道) 聲音輸出。

周文序器功能(可塑的

圖文廣播 (Teletext) 是一種可選功能,因此只有某些產品能够接收到圖文廣播信息。

圖文廣播是電視台提供的可接收到最新新聞、天氣、物價和其它主題信息的免費服務。

五圖小臘

The state of the s

- 1 選擇一個帶圖文播放的電視台。
- 2 按TEXT鏈進入圖文廣播電視模式。
- 3 再按TEXT鏈返回正常電視播放模式。

選擇圖文頁

- 1. 通過數字鍵輸入想要觀看的圖文頁(三位數)。在選擇過程中,如果輸入錯誤,請先把完整的三位數輸入完后,再重新輸入正確的頁號。
- 2. 用▲/▼鍵可選擇向前或后翻頁。

混合模式

NEW TEST STATES

Compared to the compared to th

A 15 MILES AND AND A 15 MILES

此功能可讓在觀看電視節目的同時增加播放圖文廣播電視頁。

- 1 在播放圖文廣播電視節目時,按MIX鍵,電視節目與圖文廣播電視混合播放。
- 2. 再按一次MIX鍵返回正常圖文播放。

鎖定

按HOLD鍵可鎖定當前圖文頁,再按一次此鍵取消鎖定。

索引

按INDEX鍵直接進入主索引頁。通過數字鍵可讓您直接鍵入主索引頁的頁碼。

周文度器功能(可器的

取消

The state of the s

如果您想觀看電視節目,而又不想完全取消圖文廣播模式,您可按CANCEL 鍵。當最后選擇的圖文頁被更新后,此圖文頁號將會被顯示于屏幕的頂部。 按TEXT或CANCEL鍵可顯示此頁。

AMARIA ATTALIA

圖文放大

在播放圖文頁時,你可輕易地對圖文頁放大兩倍來觀看。

- 1 按SIZE鍵放大圖文頁的中上部分。
- 2 再按一次SIZE鍵放大圖文頁的底部。
- 3. 再一次按此鍵恢復正常顯示。

解謝

您可按REVEAL鍵顯示隱藏的圖文信息(例如智力題或謎語的答案等)。再按此鍵可取消顯示。

附頁(可選的)

某些圖文頁可能會包含有多個由電視台定時自動加入的附頁信息。

- 1 您可直接通過SUBPAGE鍵輸入選定的附頁,然后用數字鍵選擇附頁頁碼,如輸入0003表示選擇第三頁附頁。
- 2. 再按SUBPAGE鍵退出附頁。
- 3 按TEXT鍵返回正常電視播放模式。

顏色按鍵 (紅、綠、黃、藍)

烈口汉姓 (私,林,风,监 /

通過按與顯示于圖文屏幕底端顏色相對應的顏色鍵可直接進入對應的圖文頁。

故障分析與處理

在聯系維修人員之前,請先根據以下的故障處理指南進行檢查。如果依然不能解決問題,請拔下電視的電源綫,并通知維修人員進行修理。

1. 圖像部份的故障分析處理:

故障	處理辦法
黑屏幕, 且電源指示燈 不亮	■ 確認電源綫與液晶電視/顯示器已牢固地連接。
屏幕显示 "No signal" (無信號)字样	■確認信號綫已牢固地與電腦或視頻設備連接。■確認已經開啓電腦或視頻設備的電源。
	■ 檢查您的液晶電視/顯示器的分辨率和頻率與你的 計算機或顯卡是否匹配。 電腦包含有以下信息資料: 控制面板→顯示器→設置。
在PC(電腦)模式下,	■ 如果設置不當,請使用電腦的應用程序更改顯示 設置。
圖像不穩定, 且出現 振動	注意: 您的液晶電視/顯示器在下列頻率范圍內支持 多種掃描顯示模式。
	■ 水平頻率: 30 KHz~70 KHz ■ 垂直頻率: 56 Hz~75 Hz ■ 最大刷新率: 1024X768 @ 75Hz (15") 800X600 @ 75Hz (20")

2. 聲音和電視部分的故障分析處理:

故障	處理辦法
無法打開電視/顯示器	■確認已完全插入電源綫。
無聲音	■ 確認您的液晶電視/顯示器的音頻輸入端與聲卡的 音頻輸出端之間已用音頻綫牢固地連接起來。
8	■檢查音量調節等級。
音量太小	■ 檢查音量調節等級。 ■ 如果已把音量設置爲最大后,仍無法解决音量太小的問題,那么請檢查電腦聲卡的音量控制或軟件程序。
圖像有雪花	■天綫可能被折斷。
遥控器無作用	■ 遥控器内的電池已耗完。■ 電池安裝正確。■ 檢查遥控器與遥控器(紅外綫)接收器之間是否受到阻隔。■ 確認遥控器的紅外綫接收器不受强光照射。

非然

	尺寸	15" 對角綫(15") 20.1" 對角綫 (20")	
	顯示尺寸	304.1(H)X228.1(V)mm (15") 408 (H) X 306 (V) mm (20")	
面板	類型	TFT color	
	像素	0.297(H)X0.297(V)mm(15") 0.51 (H) X 0.51 (V) mm (20")	
	視角	80/80/80/80(視角參數會因面板制造商不同而有所不同)	
	水平	30~70KHz	
頻率	重 直 顯示顔色	56~75Hz 262, 144	
	最佳模式	1024 X 768 @ 70Hz (15")	
 顯示分辨率	取任保八	800 X 600 @ 70Hz (20")	
	最大模式	1024 X 768 @75Hz (15") 800 X 600 @ 75Hz (20")	
	同步		
+A 3 /- 11-	1.12	行場分離, TTL, P. 或 N. 行場復合, TTL, P. 或 N.	
輸入信號	視頻信號	Sync-on-green 0.3 Vp-p, N 1 Vp-p @ 75 歐姆	
	RGB信號	0.7Vp-p @ 75 歐姆	
看·相 ·相 ·哲	彩色制式	PAL/SECAM/NTSC	
電視,視頻	聲音制式 視 頻	DK, I, BGH,M CVBS, S-VHS 或 Y/Cr/Cb	
//L == == \r	輸入	AC 100~240 Vrms (50Hz / 60Hz)	
供電電源	輸 出(適配器)	DC 12V/4A (15") DC 19V/4.74A (20")	
	典型消耗功率	36W (15")	
整機功耗	待機消耗功率	60W (20") <3W	
尺寸(宽x高x厚) [mm]		395 X 402 X 210 (15") 552 X 448.5 X 210 (20")	
重 量(Kg)		5.7(15") 9 (20")	
TEE LOS 16/6 14-	工作温度	50°F ~ 104°F (10°C ~40°C)	
環境條件	工作濕度 存貯温度	10% ~ 80% 13°F ~ 113°F (-25°C ~ 45°C)	
	存貯濕度	5% ~ 95%	
	音頻輸入	RCA插座: 紅(R), 白(L), 0.5±0.3Vrms	
音頻	頻率	RF: 100Hz~12KHz (± 3dB)	
	響應	AV: 100Hz~13KHz (± 3dB)	

顯而模式

15"引入顯示模式(輸入)				
分辨率	水平頻率(K Hz)	垂直頻率(Hz)	像素頻率(MHz)	備注
640x350	31.47 (P)	70.08 (N)	25.17	DOS
720x400	31.47 (N)	70.08 (P)	28.32	DOS
640x480	31.47 (N)	60.00 (N)	25.18	DOS
640x480	37.86 (N)	72.08 (N)	31.50	VESA
640x480	37.50 (N)	75.00 (N)	31.50	VESA
800x600	35:16 (P)	56.25 (P)	36.00	VESA
800x600	37.88 (P)	60.32(P)	40.00	VESA
800x600	48.08 (P)	72.19 (P)	50.00	VESA
800x600	46.87 (P)	75.00 (P)	49.50	VESA
1024x768	48.36(N)	60.00(N)	65.00	VESA
1024x768	56.48 (N)	70.10 (N)	75.00	VESA
1024x768	60.02 (P)	75.00 (P)	78.75	VESA

20"引入顯示模式(輸入)				
分辨率	水平頻率(KHz)	垂直頻率(Hz)	像素頻率(MHz)	備注
640x350	31.47 (P)	70.08 (N)	25.17	DOS
720x400	31.47 (N)	70.08 (P)	28.32	DOS
640x480	31.47 (N)	60.00 (N)	25.18	DOS
640x480	37.86 (N)	72.08 (N)	31.50	VESA
640x480	37.50 (N)	75.00 (N)	31.50	VESA
800x600	35.16 (P)	56.25 (P)	36.00	VESA
800x600	37.88 (P)	60.32(P)	40.00	VESA
800x600	48.08 (P)	72.19 (P)	50.00	VESA
800x600	46.87 (P)	75.00 (P)	49.50	VESA

- ◆未列于上表中的模式可能爲不支持的模式。爲了獲得最佳圖像效果,建議選擇表中所列的模式。
- ●在15"機型中,有12種與Windows兼容的引入顯示模式可供選擇,如上表所示。
- ●在20"機型中,有9種與Windows兼容的引入顯示模式可供選擇,如上表所示。
- ●本機偶爾可能會因VGA卡的信號頻率與正常標准不相符而造成影像中斷的發生。但是,這并不是故障錯誤。您可通過菜單中的自動調整或手動調整來改變像素和時鐘設定,以此改善這種情况。
- ●在關閉電視/顯示器時,屏幕上可能會出現一些干擾綫條,這是正常的現象。
- 爲了延長産品的使用壽命,建議使用電腦的電源管理功能。注意。
- 設計及規格若有變更, 恕不另行通知。
- 重量及尺寸爲近似值。

HITACHI Inspire the Next